

PRIMA CONFIGURAZIONE FIREWALL

- Assegnare al proprio PC l'indirizzo IP 192.168.0.2/24
- Collegarsi tramite cavo di rete alla prima NIC a destra, indicata con la freccia nella foto seguente:



- Collegare all'alimentazione al dispositivo.
- Accedere tramite browser alla seguente pagina di login per la configurazione:
<https://192.168.0.75>

I dati di accesso sono:

Username: admin

Password: zershell

FIRST FIREWALL CONFIGURATION

- Set the IP address 192.168.0.2/24 on the PC .
- Connect the LAN cable in the first right NIC indicated in the below box with an arrow.



- Switch on the device by connecting it to the power supply.
- You can have access to it at the web management using the below URL:
<https://192.168.0.75>

Default access data:

Username: admin

Password: zershell